

Długopis OmniPen z funkcją sterowania poprzez Bluetooth

Parametry techniczne:

Materiał wykonania: tworzywo sztuczne (polietylen);

Wymiary: 14,5 x Ø 1,4 cm;

Waga: 22g (wraz z baterią);

Wymiary opakowania: 17,5x2,2x4,3 cm;

Wkład: typu Zenith (plastikowy);

Bateria: 12V typ MN21 (A23 lub 23A) - w komplecie.

Pierwsze uruchomienie długopisu:

1) Instalacja aplikacji OmniPen.

Długopis współpracuje z aplikacją, którą możesz pobrać z platformy Google Play lub App Store.



Link do aplikacji znajduje się na stronie www.omnipen.eu w kategorii „Do pobrania”.

2) Uruchom aplikację.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji otwórz przygotowany plik w formacie *.pdf z przygotowanymi materiałami. Sposób przygotowania ściągawki udostępniony jest na stronie www.omnipen.eu w dziale BLOG.

3) Sparowanie długopisu z telefonem.

Włącz telefon w tryb wyszukiwania nowych urządzeń Bluetooth. Wciśnij w dół przycisk na długopisie – długopis się uruchomi – dioda LED zacznie błyskać krótkimi impulsami. W liście widocznych urządzeń znajdź nazwę OmniXXXXXXX, gdzie XXXXXXXX to cyfrowo-literowy numer urządzenia. Po wybraniu swojego urządzenia pojawi się okno z prośbą o wpisanie hasła. Wpisz kod: **122333**. Po zaakceptowaniu urządzenie pojawi się na liście sparowanych urządzeń. Długopis w telefonie będzie widoczny jako urządzenie wejściowe (klawiatura fizyczna). W przypadku nie sparowania się do telefonu w trakcie 60 sekund długopis wyłączy się automatycznie.

4) Opis funkcji.

Uruchom aplikację Omnipen. Otwórz przygotowaną wcześniej ściągawkę w pliku *.pdf. Za pomocą długopisu możesz:

- przewijać ekran góra/ dół - odpowiednio ruch microjoysticka na dół i w górę;
- szybkie przewijanie – dłuższe przytrzymanie góra/dół joysticka
- ukrywać i pokazywać ekran - wciśnięcie (mocniejsze) przycisku do wewnątrz długopisu;
- zmianę trybu pliku na negatyw (czarne tło, białe czcionki) ruch microjoysticka w prawo;
- wyłączyć długopis – poprzez przytrzymanie microjoysticka w lewo na ok. 5 sekund;
- kasowanie sparowanych urządzeń w długopisie – poprzez przytrzymanie microjoysticka w prawo na ok. 10 sekund (przy załączonym długopisie);

5) Pomocne informacje:

- aby wymienić baterie należy odkręcić górną część długopisu (długopis sprzedawany jest z baterią);
- pełna funkcjonalność długopisu (możliwość wygaszania ekranu) jest dostępna tylko w aplikacji Omnipen;
- nie podłączony do telefonu długopis wyłączy się po ok. 2 minutach;
- nie używany długopis wyłączy się po ok. 1 godz od ostatniej aktywności;
- należy używać baterii tylko typu MN21 (inne oznaczenie A23 lub 23A);
- więcej przydatnych informacji znajdziesz na stronie www.omnipen.eu
- producent i dystrybucja:

P.P.H.U. MELMIX, ul.Wiśniowa 18, 34-350 Cięcina, www.omnipen.eu